



EpokeModeller

2D+3D CAD for product development

Specialty: Model trains, CAD-CAM prototypes, artwork for Photo etch
info@epokemodeller.dk; www.epokemodeller.dk

Bauanleitung für EpokeModeller LASER Gebäudemodelle. Allgemeine Bau-Anleitung

Design Beschreibung:

Die Modelle sind mit einer Grundausstattung von Buchbinderpappe, die im Besitz von außen und in einigen Modellen auch innen mit lasergravierte und geschnittendes farbigen Karton.

Fenster und Türen sind aus Karton geschnitten und geklebt an der Innenseite der Wandbekleidungen

Oft gibt es auch Informationen zu kleben an der Außenseite Mantelwerkstoffe.

Kleben. WICHTIG!

Es wird dringend empfohlen nie mit Wasser-basierten Klebstoff.

Verwenden Sie immer Cellulose-Klebstoffe die Grundkonzeption und kleinere und größere Flächen.

PERMANENT Photo Mount Sprühkleber von 3M/ Scotch oder Kleben auf der detaillierten Karton Teile, Fenster und Glas-PVC-Folie auf den Fenstern.

Verwenden Sie Cellulose Klebstoffe Klebstoff auf die Fenster

Cellulose und fotolim Flecken auf dem Cover können gewaschen werden mit Aceton / Cellulose dünner.

Im Fall von falsch montiert Karton Artikel können oft sättigen Teil Aceton und damit auflösen, so dass der Klebstoff Teil kann korrigiert werden

Acryl Teile verklebt werden können zusammen mit 10 Sekunden-Kleber für einen Typ, der nicht die Material weiß farbt. oder spezielle Kunststoff-kleber "Plastic Magig". Karton Teile Photo Mount angebracht auf der Rückseite durch Kleben auf Acryl

Polystyrolkleber (gew. Kunststoffkleber) kann für Acryl nicht verwendet werden.

Metall-Teile muss vor dem Lackieren entfettet werden und auf Karton mit Foto Mount verklebt werden. Die Klebseiten vom Metallteile muss nicht gestrichen werden

Bau des Modells:

Starten Sie durch das Studium der Bauanleitung und dafür kontrollieren, dass alle Teile vorhanden sind. Beachten Sie, dass einige Bausätze gespiegelt werden können, wenden Sie sich an das Bild am Packung!

Start, um die grundlegende Struktur der Celulosekleber.

Es kann nützlich sein, um zu warten, Klebstoffen fest gebunden.

Die Fenster sind vorteilhaft mit Verglasung versorgt vor sie von dem Blatt frei geschnitten werden.

Kommen Sie auf die Fenster Sprühkleber (gerne auf 2 Mahl!) Und legen Sie das Scheibe, so dass die untere Kante bündig mit der oberen Kante der Sohlbank.

Vor ankleben die Wandbekleidungen zum Innenhauses, muss die Fenster auf der Innenseite die Wandbekleidungen mit Cellulosekleber verklebt werden.

Die Sohlbank muss gefaltet werden, um einen Winkel von ca.. 120 Grad zwischen dem Fenster und Sohlbank.

Während der Faltung kann es angezeigt sein, um Fenster Teil entlang falt Linie, zum Beispiel ein Messschieber so Sprossen usw. nicht beschädigt wird.

Wenn Sie braune Kanten über die Sichtbare Schnitte, können diese mit ein Paare vorsichtigem Striche mit feinem Schleifpapier Korn 250 oder feiner entfernt werden.

Kommen Sie ein wenig Cellulosekleber auf die Rückseiten die Wandbekleidungen um die Fenster und den Nutzen sie gleichmäßig ohne Klumpen auf dem Rand des Fensters Loch. Stecken Sie die Sohlbank von hinten durch das Fenster Loch und drück das Fester fest. Stellen Sie sicher, dass sie sich gleichmäßig verteilt in das Loch.

Wenn die Wände und Fenster, usw. montiert sind, kann dem Dach und Kleindetails montiert werden.

Dem Dach rund der Schornstein soll zu den Schornstein Pfeife ein wenig gefaltet, so der Sitzung passt. Sie sollte die Kleidung auf Schornsteinspappe prüfen für Dach, bevor Sie Kleber an machen. Evt. Muss das Loch mit einem scharfen Messer angepasst werden.

Schornstein Schutz nach ist es ein wenig Färbung montiert werden

Mit 1 auf 2 Bretterkleidung tragen fotolim auf der Rückseite der äußeren Platten, sofort auf den Boden. Es ist eine kleine Minuten zu korrigieren, bevor die Klebebindung.

Sollte es ein Brett oder zwei, die nicht gerade sitzen, es ist einfach eine Widerspiegelung der Wirklichkeit.

Schließlich. Flecken von Klebstoff, mit Aceton gewaschen fügte mit einem Pinsel.

Hinweis: Nicht am Fenster Glas- und Acryl-Teile

Die Häuser können vorteilhaft mit Pulver Farbe oder stark verdünnten Farben Patiniert werden.

Beachten Sie jedoch, mit Wasser-Farben, da die Anwendung von zu viel Wasser kann das Haus zu wölben, und ziehen falsch.

Farbe sollte nur mit entstaubte airbrusch oder dergleichen.

Mit sehr geringen Mengen in einer Zeit - Üben Sie Reste zuerst! Die Farbe kann nicht entfernt werden!

Mit dem Laser-Graviertem Ziegel Platten:

Die Platte muss mit Ziegelrotem Farbe gemalt werden. Mischung aus Gelben Ocker und Gebrannt Siena (Künstler Farben) Oder Valjero Nr. 136 möglich.

Oft sind mehrere Male notwendig. Die Platte will wahrscheinlich wölben, wenn es gemalt ist. Sie können auch Farbe der Rückseite der entsprechenden Farbe, um das wölben zum vermeiden.

Genießen.

EpokeModeller

www.epokemodeller.dk

Händler können sich auf info@epokemodeller.dk

Korshavevej 15, Fløng, 2640 Hedehusene, Danmark, CVR. nr. 16 71 35 97
Tlf./ phone & Fax +45 46 59 04 49 Mobiltelefon/ cell phone + 45 20 22 04 49;
BG Bank Taastrup; reg. 9543 konto nr/account. 552 0010698
IBAN DK4930005520010698 SWIFT/BIC: DABADKKK.